

Costruttore / Modello idroguida	Codice gruppo	Kit guarnizioni completo	Kit guarnizioni albero entrata	Kit guarnizioni albero uscita	Note e applicazioni principali
<b>KIT GUARNIZIONI PER CILINDRI ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI</b>					
Calzoni	T35	202361	-	-	Cilindro senza reazione idraulica (agricoltura)
Calzoni	T35	202362	-	-	Cilindro con reazione idraulica (autocarri) Anteriore II <sup>^</sup> asse, stelo d. 28 mm.
DAF XF 8x4 I <sup>^</sup> serie	1443158	-	-	-	cilindro con solo due fori per passaggio olio
Fiat 170		202934	-	-	Cilindro d. 90 mm. e stelo d. 31 mm.
IVECO Trakker	ZF8347	202952	-	-	Posteriore III <sup>^</sup> asse, cilindro d.60 mm.
IVECO Trakker	500429644	204458	-	-	Anteriore II <sup>^</sup> asse, cilindro d. 70 mm. (ICOOP)
MAN TGA	ZF8347	202951	-	-	Posteriore III <sup>^</sup> asse, cilindro d.70 mm.
MAN TGA	8348 955 116	-	-	-	Anteriore, cilindro di ausilio al III <sup>^</sup> posteriore
Mercedes Actros	A0004663592	202979	-	-	Posteriore III <sup>^</sup> asse, stelo d.40 mm.
SCANIA Serie R	ZF8347	202952	-	-	Posteriore III <sup>^</sup> asse, cilindro d.60 mm.
<b>KIT GUARNIZIONI IDROGUIDA "MERCEDES"</b>					<b>Sfere disponibili in varie maggiorazioni, vedi catalogo "sfere acciaio"</b>
LS2		200655	-	-	
LS3		201767	-	-	Albero laterale d.40 mm.
LS3		201768	-	-	Albero laterale d.47 mm.
LS3		201769	-	-	Albero laterale d.52 mm.
LS4		200651	-	-	
LS5		201509	-	-	
LS6 I		200647	-	-	Con guarnizione metallo cop. laterale
LS6 II		200648	-	-	
LS7		203042	-	-	
LS8 I		200649	-	-	Con paraoli albero laterale in poliuretano Con guarnizione metallo cop. laterale
LS8 I		204584	-	-	Con paraoli albero laterale tipo originale Con guarnizione metallo cop. laterale
LS8 I		201578	-	-	Doppio assale sterzante
LS8 II		200650	-	-	
LS4	INA F-225069	201160	-	-	Cuscinetto coperchio superiore
LS6	INA F-207948	200639	-	-	Cuscinetto coperchio superiore
LS8	INA F-207949	200640	-	-	Cuscinetto coperchio superiore
LS4 - LS6 - LS8	INA F-214101	200638	-	-	Cuscinetto cop. albero uscita laterale

Costruttore / Modello idroguida	Codice gruppo	Kit guarnizioni completo	Kit guarnizioni albero entrata	Kit guarnizioni albero uscita	Note e applicazioni principali
<b>KIT GUARNIZIONI IDROGUIDA "TRW"</b>					<b>Sfere disponibili in varie maggiorazioni, vedi catalogo "sfere acciaio"</b>
HFB 52	4832348	200766	-	-	
HFB 64		200767	-	-	
HFB 70	1117634	200768	-	-	
TAS 10	10M/A1	-	-	-	
TAS 15		203122	-	-	
TAS 20		203123	-	-	
TAS 20		203124	-	-	
TAS 30	4834721	200643	-	-	Con paraoli albero laterale in poliuretano
TAS 30	4834721	-	203089	-	
TAS 30	4834721	201353	-	-	Con paraoli albero laterale tipo originale
TAS 40		-	200860	-	
TAS 55	504106226	200737	-	-	
TAS 55		-	200860	-	
TAS 75		201354	-	-	
TAS 75		-	200860	-	
TAS 80-601		203125	-	-	
TAS 80-602		203125	-	-	
TAS 80-606		203125	-	-	
TAS 85		201359	-	-	
TAS 85		-	200860	-	
TAS 85-602		203125	-	-	
TAS 85-605		203125	-	-	
TAS 87		202041	-	-	
THP 60		200923	-	-	
THP 80		203125	-	-	
THP 90-603		202450	-	-	
THP 91-602		202450	-	-	
THP 92-601		202450	-	-	
TAS 85	tutti i tipi	204429	-	-	Cuscinetto cop. albero uscita laterale
<b>KIT GUARNIZIONI IDROGUIDA "ZF"</b>					<b>Sfere disponibili in varie maggiorazioni, vedi catalogo "sfere acciaio"</b>
ZF 7401	7401 955 ...	388735	-	-	Fiat 170
ZF 7412	7412 955 ...	388735	-	-	Fiat 170
ZF 8033	8033 955 101	398171	-	-	Tata India
	8033 955 107	398171	-	-	Tata India
ZF 8036	8036 955 114	398262	-	-	Magirus Bus
	8036 955 117	398262	-	-	UNIC 120
	8036 955 122	398262	-	-	OM 50 - OM 79 - OM 90 - OM 100
	8036 965 103	398264	-	-	
ZF 8037	8037 955 129	398357	-	-	
ZF 8038	8038 955 101	398475	-	-	Unimog
	8038 955 111	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault
	8038 955 117	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault
	8038 955 119	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault
	8038 955 128	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault
	8038 955 137	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault
	8038 955 141	398477	-	-	Daf - Magirus - Renault









Costruttore / Modello idroguida	Codice gruppo	Kit guarnizioni completo	Kit guarnizioni albero entrata	Kit guarnizioni albero uscita	Note e applicazioni principali
<b>KIT GUARNIZIONI POMPA "ZF"</b>					
<b>ZF 7671</b>	7671 955 134	391534	-	-	
	7671 955 168	391534	-	-	
<b>ZF 7672</b>	7672 955 213	391533	-	-	Daf
	7672 955 215	391527	-	-	
	7672 955 253	391527	-	-	
	7672 955 287	391533	-	-	Daf
	7672 955 321	391533	-	-	Daf
	7672 955 162	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7672 955 155	391877	-	-	Mercedes
	7672 955 160	391877	-	-	Mercedes
	7672 955 157	391894	-	-	Man
	7672 955 243	392327	-	-	Iveco
	7672 955 259	392327	-	-	Iveco
	7672 955 295	391534	-	-	
	7672 955 302	392327	-	-	Iveco
	7672 955 312	391534	-	-	
	7672 955 318	391534	-	-	Steyr
	7672 955 327	391534	-	-	Tatra
<b>ZF 7673</b>	7673 955 113	391880	-	-	Mercedes
	7673 955 116	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 134	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 145	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 149	391880	-	-	Mercedes
	7673 955 165	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 166	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 196	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 201	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7673 955 214	391527	-	-	
	7673 955 218	391527	-	-	
	7673 955 235	392327	-	-	Daf - Iveco
	7673 955 238	391527	-	-	
	7673 955 294	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7673 955 312	392327	-	-	Daf - Iveco
	7673 955 314	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7673 955 322	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7673 955 336	391895	-	-	Mercedes
	7673 955 340	392327	-	-	Daf - Iveco
	7673 955 345	391527	-	-	Mercedes
	7673 955 361	391533	-	-	Daf
	7673 955 364	391527	-	-	
	7673 955 366	391895	-	-	Mercedes
	7673 955 370	391895	-	-	Mercedes
	7673 955 371	391895	-	-	Mercedes
	7673 955 376	391527	-	-	Mercedes
	7673 955 389	391895	-	-	Mercedes
	7673 955 502	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 518	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 536	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
7673 955 559	391894	-	-	Daf - Foden - Nissan	
7673 955 561	391880	-	-	Mercedes	

Costruttore / Modello idroguida	Codice gruppo	Kit guarnizioni completo	Kit guarnizioni albero entrata	Kit guarnizioni albero uscita	Note e applicazioni principali
<b>KIT GUARNIZIONI POMPA "ZF"</b>					
<b>ZF 7673</b>	7673 955 566	391894	-	-	Daf - Foden - Nissan
	7673 955 567	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 568	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 570	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 578	391894	-	-	Daf - Foden - Nissan
	7673 955 587	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 707	391877	-	-	Daf - Ford - Mercedes
	7673 955 718	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7673 955 720	391894	-	-	Daf - Foden - Nissan
	7673 955 727	391875	-	-	Iveco - Mercedes
<b>ZF 7674</b>	7674 955 105	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 114	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 120	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 142	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 152	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 176	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 180	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 183	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 187	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 190	391877	-	-	Erf - Mercedes - Setra
	7674 955 207	392327	-	-	Daf - Scania - Terberg
	7674 955 216	391527	-	-	
	7674 955 217	392327	-	-	Daf - Scania - Terberg
	7674 955 255	391533	-	-	Scania
	7674 955 257	392327	-	-	Daf - Scania - Terberg
	7674 955 278	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7674 955 284	391533	-	-	Scania
	7674 955 292	391533	-	-	Scania
	7674 955 301	391533	-	-	Scania
	7674 955 307	391534	-	-	Astra
	7674 955 315	392327	-	-	Daf - Scania - Terberg
	7674 955 316	392327	-	-	Daf - Scania - Terberg
	7674 955 353	391890	-	-	Iveco - Magirus
	7674 955 504	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 508	391877	-	-	Erf - Mercedes - Setra
	7674 955 511	391875	-	-	Iveco - Mercedes
	7674 955 512	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 518	391877	-	-	Erf - Mercedes - Setra
	7674 955 530	391894	-	-	Daf - Erf - Foden - Man - Neoplan
	7674 955 531	391877	-	-	Erf - Mercedes - Setra
<b>ZF 7677</b>	7677 955 105	392612	-	-	Scania
	7677 955 107	392612	-	-	Scania
	7677 955 111	392612	-	-	Scania
	7677 955 113	392612	-	-	Scania
	7677 955 123	392612	-	-	Scania
	7677 955 129	392612	-	-	Scania
<b>ZF 7683</b>	7683 900 301	450226	-	-	
	7683 955 114	450019	-	-	Citroen - Fiat - Iveco - Peugeot
	7683 955 126	450019	-	-	Citroen - Fiat - Iveco - Peugeot
	7683 955 702	393352	-	-	Man

Costruttore / Modello idroguida	Codice gruppo	Kit guarnizioni completo	Kit guarnizioni albero entrata	Kit guarnizioni albero uscita	Note e applicazioni principali
<b>KIT GUARNIZIONI POMPA "ZF"</b>					
<b>ZF 7684</b>	7684 900 109	450226	-	-	
	7684 900 111	450226	-	-	
	7684 900 113	450226	-	-	
	7684 900 118	450226	-	-	
	7684 955 709	393352	-	-	Ford USA
	7684 955 714	393353	-	-	Iveco
	7684 955 715	393353	-	-	Iveco
	7684 955 717	393353	-	-	Volvo
	7684 955 718	393352	-	-	Volvo
	7684 955 740	393352	-	-	GM USA
	7684 955 746	393352	-	-	Freightliner
<b>ZF 7685</b>	7685 900 103	450226	-	-	
	7685 900 104	450226	-	-	
	7685 955 162	404683	-	-	Mercedes
	7685 955 167	404683	-	-	Mercedes
	7685 955 171	404683	-	-	Mercedes
	7685 955 222	450242	-	-	Mercedes
	7685 955 231	450242	-	-	Mercedes
	7685 955 267	450242	-	-	Mercedes
	7685 955 331	450298	-	-	
	7685 955 702	393352	-	-	
	7685 955 707	393352	-	-	
	7685 955 736	393353	-	-	Volvo
	7685 955 739	393353	-	-	Volvo
7685 955 741	393352	-	-	Volvo	
<b>ZF 7686</b>	7686 955 115	404683	-	-	Mercedes
	7686 955 117	404683	-	-	Mercedes
	7686 955 187	450242	-	-	Mercedes
	7686 955 724	393352	-	-	
	7686 955 712	393353	-	-	GM USA
<b>ZF 7687</b>	7687 955 101	404683	-	-	Mercedes
	7687 955 110	450242	-	-	Mercedes
	7687 955 114	450242	-	-	Mercedes
	7687 955 201	450290	-	-	
	7687 955 708	393352	-	-	Sterling USA
	7687 955 711	393352	-	-	ERF
<b>ZF 7688</b>	7688 955 505	450065	-	-	Iveco
<b>ZF 8604</b>	8604 955 103	404408	-	-	
	8604 955 105	404407	-	-	Mercedes
	8604 955 106	404408	-	-	Mercedes
	8604 955 110	404408	-	-	
	8604 955 111	404407	-	-	Man
	8604 955 114	404407	-	-	Iveco
	8604 955 115	404407	-	-	ZFF
	8604 955 118	404407	-	-	Enasa
	8604 955 122	404407	-	-	Scania
	8604 955 124	404408	-	-	
	8604 955 131	404407	-	-	Daf
	8604 955 132	404407	-	-	Daf

